

BOLETIM TÉCNICO

RESPIRADOR DESCARTÁVEL

PFF 2 S



DESCRIÇÃO

Respirador purificador de ar tipo peça semifacial confeccionado tanto a camada externa como a interna em TNT (não tecido, a base de polipropileno), e em seu interior o elemento filtrante composto por microfibras de polipropileno tratada eletrostaticamente, com a finalidade de retenção de partículas, possui clip nasal para ajuste, elástico ajustável para fixação na cabeça, possuindo ou não uma válvula de exalação com membrana.

EFICIÊNCIA MÍNIMA | 94%

PENETRAÇÃO MÁXIMA | 6%

DESEMPENHO

Atende a norma ABNT NBR 13698:2022 e Portaria MTE nº 672/2021

TESTES REALIZADOS SEGUNDO A NORMA

NORMA NBR 13698 – PFF-2S – S/VÁLVULA

NORMA NBR 13698 – PFF-2S – C/VÁLVULA

INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PRODUTO

Plastcor, Lote de Fabricação, Número de C.A, e modelo.

UTILIZAÇÃO

A utilização contra poeiras, névoas e fumos

INSTRUÇÕES DE USO

É importante verificar a vedação do respirador antes de sua utilização;

- Este respirador deve ser utilizado somente contra partículas sólidas e líquidas à base de água (identificação da letra S no seguinte símbolo PFF-2 S);
- Este respirador não deve ser utilizado em atmosferas explosivas ou em ambientes com deficiência de oxigênio (abaixo de 19,5% em volume) fechados ou sem ventilação;
- Este respirador não deve ser utilizado em atmosferas IPVS (Imediatamente Perigoso à Vida e à Saúde);
- Somente pessoas treinadas e qualificadas devem utilizar este respirador;
- Este respirador não deve ser utilizado por pessoas com barba ou cicatrizes profundas no rosto;
- Descarte o respirador após a jornada de trabalho;
- Este respirador não deve ser utilizado para proteção respiratória contra poeiras e névoas altamente tóxicas, com limites de exposição ocupacional inferior a 0,05 mg/m³, contra jatos de areia, gases, vapores, amianto (asbesto) ou em atmosferas contendo névoas oleosas;
- No surgimento de irritações ou problemas respiratórios, suspenda imediatamente o uso e procure atendimento médico



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 026
REV.04 – FEV/2026

BOLETIM TÉCNICO

RESPIRADOR DESCARTÁVEL

PFF 2 S



EMB. UNITÁRIA

Embalagem plástica impressa, com dimensão de 120 x 190mm. Nesta embalagem contém 01 respirador.



EMB. MASTER

Caixa de papelão impressa, com dimensão de 455 x 240 x 348mm. Nesta embalagem contém 350 respiradores sem válvula, ou 250 respiradores com válvula.



ESTOCAGEM

Armazenar em local ventilado, limpo, seco e distante de exposição a contaminantes.



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



VALIDADE

03 anos.



LINK DE ACESSO

<https://plastcor.com.br/produto/respirador-pff2-com-valvula/>



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 026
REV.04 – FEV/2026