

BOLETIM TÉCNICO

RESPIRADOR DESCARTÁVEL

PFF 3 S



DESCRIÇÃO

Respirador purificador de ar tipo peça semifacial confeccionado em TNT (não tecido, a base de polipropileno), e em seu interior o elemento filtrante composto por microfibras de polipropileno tratada eletrostaticamente, com finalidade de retenção de partículas, possui clip nasal, elástico ajustável para fixação, possuindo ou não uma válvula de exalação com membrana.

EFICIÊNCIA MÍNIMA | 99%

PENETRAÇÃO MÁXIMA | 1%

DESEMPENHO

Atende a norma ABNT NBR 13698:2022 e Portaria MTE nº 672/2021

INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PRODUTO

Plastcor, Lote de Fabricação, Nº de C.A e Modelo.

UTILIZAÇÃO

A utilização contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos

INSTRUÇÕES DE USO

- É importante a higienização das mãos antes de manusear o produto;
- É importante verificar a vedação do respirador antes de sua utilização;
- Este respirador deve ser utilizado somente contra partículas sólidas e líquidas à base de água (identificação da letra S no seguinte símbolo PFF-3 S);
- Este respirador não deve ser utilizado em atmosferas explosivas ou em ambientes com deficiência de oxigênio (abaixo de 19,5% em volume) fechados ou sem ventilação;
- Este respirador não deve ser utilizado em atmosferas IPVS (Imediatamente Perigoso à Vida e à Saúde);
- Somente pessoas treinadas e qualificadas devem utilizar este respirador;
- Este respirador não deve ser utilizado por pessoas com barba ou cicatrizes profundas no rosto;
- Descarte o respirador após a jornada de trabalho;
- Este respirador não deve ser utilizado para proteção respiratória contra poeiras e névoas altamente tóxicas, com limites de exposição ocupacional inferior a 0,05 mg/m³, contra jatos de areia, gases, vapores, amianto (asbesto) ou em atmosferas contendo névoas oleosas;
- No surgimento de irritações ou problemas respiratórios, suspenda imediatamente o uso e procure atendimento médico.

EMB. UNITÁRIA

Embalagem plástica impressa, com dimensão de 120 x 190mm. Nesta embalagem contém 01 respirador.

EMB. MASTER

Caixa de papelão impressa, com dimensão de 455 x 240 x 348mm. Nesta embalagem contém 350 respiradores sem válvula, ou 250 respiradores com válvula.



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 028
REV.03 – FEV/2026

BOLETIM TÉCNICO

RESPIRADOR DESCARTÁVEL

PFF 3 S



ESTOCAGEM

Armazenar em local ventilado, limpo, seco e distante de exposição a contaminantes.



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



VALIDADE

03 anos.



LINK DE ACESSO

<https://plastcor.com.br/produto/respirador-pff3-com-valvula/>



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 028
REV.03 – FEV/2026