BOLETIM TÉCNICO

MÁSCARA PANORÂMICA MAX

C.A 36.729





DESCRIÇÃO

Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira em silicone, com dois conectores para fixação dos elementos filtrantes, uma mascarilha interna em silicone, uma válvula de exalação, duas válvulas de inalação, com diafragma de voz e cinco pontos de fixação para ajuste à cabeça, facilmente ajustáveis através de cinco presilhas. O visor é de policarbonato incolor com amplo campo visual e protegido por película autoadesiva.

PESO APROXIMADO DO RESPIRADOR SEM OS FILTROS | 660g



ATENÇÃO

O peso está sujeito a pequena variação, em razão das características do material.



LIMITAÇÃO DE USO

PROPRIEDADES FILTROS	MÁX. CONCENTRAÇÃO DE USO (PPM)	OBSERVAÇÕES
Vapores Orgânicos	1.000	A - B - C
Amônia	300	В
Metilaminas	100	В
Gases Ácidos	1.000	A – B
Ácidos Clorídrico	50	В
Cloro	10	В



DESEMPENHO

Atende as normas ABNT NBR 13695:2023 e NBR 13696:2010



INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PRODUTO

Nome do Fabricante, Lote de Fabricação, № de C.A.



UTILIZAÇÃO

Proteger o rosto, sistema respiratório e os olhos do usuário contra substâncias tóxicas, partículas dispersas no ar, gases e vapores, além de prevenir lesões oculares e respiratórias. A máscara é essencial em diversos ambientes de trabalho.

Filtro Químico A1 (VO) CLASSE 1 – Contra gases e vapores orgânicos;

Filtro Químico E1 (GA) CLASSE 1 – Contra gases e vapores ácidos, excluindo monóxido de carbono;

Filtro Químico A1E1 (VO+GA) CLASSE 1 – Contra gases e vapores orgânicos e contra gases e vapores ácidos;

Filtro Químico A1(P) VO(P) CLASSE 1 – Contra pesticidas e agrotóxicos;

Filtro Químico **ABEK 1 (MULTIGASES) CLASSE 1 –** Contra todos os contaminantes químicos acima citados dentro da concentração de uso especificados na tabela.



BOLETIM TÉCNICO

MÁSCARA PANORÂMICA MAX

C.A 36.729





ADVERTÊNCIAS

- A máscara deve ser utilizada somente em locais onde o ar ambiente contenha no mínimo 19,5% de oxigênio e as concentrações de cada contaminante não sejam superiores ás indicadas em cada tipo de filtro;
- Estas máscaras não devem ser utilizadas por indivíduos com barba, pelos ou cicatrizes que figuem na área de vedação do corpo do respirador;
- Estas máscaras só podem ser utilizadas quando o Programa de Proteção Respiratória (PPR) DA Fundacentro estiver aplicada;
- Quando a máscara não estiver em uso, deverá ser guardada em local limpo, seco, e protegido dos contaminantes presentes no ambiente;
- Substitua os filtros químicos quando sentir o cheiro do contaminante ou resistência a respiração.



EMB. UNITÁRIA

Caixa de papelão sem impressão na cor branca, com dimensão de 180 x 140 x 240mm. Nesta embalagem contém 01 máscara panorâmica.



ESTOCAGEM

Armazenar em local protegido dos raios solares e arejado.



INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter o produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, utilizar água e sabão neutro, secar em local arejado e com sombra.



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



VALIDADE

05 anos.



LINK DE ACESSO

https://plastcor.com.br/produto/mascara-panoramica-ma

